

ПЕРЕАВТОРИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Уважаемый абонент!

В целях улучшения качества связи домашнего интернета Филиал ПАО «МТС» в Забайкальском крае проводит модернизацию оборудования!

Для того чтобы Вы всегда оставались на связи необходимо выполнить простую процедуру переавторизации на портале ПАО «МТС»,

следуя данной инструкции:

- 1** Необходимо сбросить роутер на заводские настройки или удалить PPPoE соединение в центре управления сетями и общим доступом в Вашем компьютере (подробная инструкция, как это сделать ниже/далее).
- 2** После выполнения п.1 открыть любой браузер и попытаться открыть страницу в сети Интернет по протоколу http:// (например <http://ya.ru>)
- 3** Вы будете перенаправлены на портал авторизации, где необходимо ввести Логин и Пароль от ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
- 4** В случае возникновения трудностей с вводом учетных данных или настройками роутера/компьютера **Вам круглосуточно окажут помощь по номеру телефона**


8 800 250 08 90

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБРОСУ РОУТЕРОВ НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ:

MTSRouter DIR-615


MTSRouter DIR-822

- 1 При включённом в сеть роутере, на его на задней панели нажать кнопку RESET тонким стержнем (авторучкой или карандашом) и удерживать в течении 10 секунд.



После этого роутер уходит в перезагрузку.

- 2 После того как роутер загрузился подключаемся к нему:
Имя и Пароль от сети Wi-Fi находится на нижней панели роутера:



- 3 После подключения к роутеру пробуем выйти в Интернет открыв Браузер:
в появившемся окне авторизации вводим Логин и Пароль от ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
(узнать его можно позвонив по круглосуточному номеру телефона 8-800-250-08-90):

